


PÖRRIÄINEN (Pdf)

Pörriäinen on hauska äänentuottamisväline, jolla saa helposti Suomenkesän tuoduksi vaikka keskelle talvea. Ääni nimittäin muistuttaa hyttysparvea. Toimintatavaltaan samantapainen soitin on myös Surra, josta lähtee möreämpi ääni.

Tarpeet: Pyykkipoika, kalastajalankaa, askartelukartonkia, grillitikku tai joku muu (tulitikku paksumpi) tikku, ilmapallo, pikaliimaa

Työkalut: Sakset, kynä

Vaihe 1



Pala piirustuskartonkia taitetaan kahtia, piirretään siivet ja leikataan. Siipien muoto ei vaikuta laitteen ääneen - voi siis vapaasti käyttää mielikuvitusta.

Vaihe 2



Pyykkipoikaan sidotaan metrin pätkä kalastajalankaa. Jos soittaja on kovin lyhyt, vähempikin riittää. Tavallisen solmun jälkeen tehdään toinen samanlainen, jossa lanka tekee vielä ylimääräisen kiepauksen - tämä solmu pitää. Narun toiseen päähän kannattaa tehdä lenkki sormille.

Vaihe 3



Pahvisiivet pistetään pyykkipojan leukojen väliin.

Vaihe 4



Siipien alle (siis toiselle puolelle kuin solmu) pistetään grillitikun pätkä. Siipiä taivutetaan hieman ylöspäin (=narun suuntaan).

Vaihe 5



Ilmapallosta leikataan n. 3mm leveä kumilenkki.

Vaihe 6



Kumilenkki venytetään pyykkipojan päihin.


Vaihe 7



Kumilenkki venytetään tikun päihin.

Nyt voi kokeilla pyörittää Pörriäistä kunnon vauhdilla. Jos ääntä ei kuulu, kuminauhaa voi hieman siirtää tikun päissä ja kokeilla uudestaan. Kannattaa myös tarkistaa etteivät siivet koske kuminauhaan.

Vaihe 8



Pörriäinen kestää käyttöä paremmin jos laittaa tipan pikaliimaa niihin kohtiin, joissa puu ja kuminauha ovat yhdessä.

